

# INSTRUÇÕES para o Pocket WiFi(GL06P ver1.0)

## Portegese Instruction for Pocket WiFi GL06

### 1 Recarga da Bateria

- A partir de uma tomada na parede.  
Carga completa em 4 horas.
- A partir de um computador(USB)  
Carga completa em 9 horas.



### 2. Ligar/Desligar

- Ligar  
Pressione Power SW por 5 segundos e, em seguida  
Conectar Rede 3GorLTE.
- Desligar  
Pressione Power SW por 5 segundos e, em seguida  
Desconectar rede 3GorLTE.

Se há um indicador "Wifi" no visor do Pocket Wi-Fi, pressione o botão por 1 segundo e, em seguida, aparecerá o indicador de Wi-fi na tela.

### 3 Configurar WiFi Para Laptop ou iPhone/iPad

- Para Laptop
  - Selecione o Painel de Controle a partir do "Menu Iniciar"
  - Selecione "Central de Redes e Compartilhamentos" e, em seguida, clique em Conectar a Rede.
  - Selecione SSID "GL06P-xxxx" ou retorne ao Pocket WiFi e clique em conectar.
  - Digite a chave WPA. Sua chave WPA encontra-se na parte de trás do dispositivo do Pocket WiFi. Feito isso, salve.
- Para iPhone/iPad
  - Selecione o ícone Configurações e Geral e, em seguida, toque em "Rede" e WiFi.
  - Selecione SSID "GL06P-xxxx" ou retorne ao pocket WiFi e

clique em conectar.

– Digite a chave WPA. Sua chave WPA encontra-se na parte de trás do dispositivo do Pocket WiFi. Feito isso, salve.

#### 4 Redefinir Pocket WiFi

- Caso apresente algum problema, redefina o dispositivo do Pocket WiFi da seguinte maneira.  
(Alguns PW não possuem a opção Reset)
- Abra a tampa da bateria,  
Remova a bateria e aguarde por 15 minutos.  
Devolva a bateria e Ligue o dispositivo  
Pressione Reset SW .



#### 5 Checklist de Devolução

- Dispositivo Pocket WiFi.
- Carregador AC
- Cabo USB
- Este Manual

#### 6 Ações Proibidas -

- **Não abra o Pocket WiFi**
- **Não remova o SIM Card do dispositivo.**
- **Não use o dispositivo fora do Japão. Se usá-lo fora do Japão será cobrada uma taxa de roaming sem limitação máxima.**

※ **Central de Suporte**  
**Fone: 03-4455-3935**

**Caso não consiga conectar, entre em contato conosco.**  
**Fone: 080-3452-7100**

**< Tente o seguinte processo se houver mau funcionamento >**

1. Retire o painel traseiro (consulte o manual).
2. Retire a bateria e aguarde por 15 minutos.
3. Após 15 minutos, coloque a bateria de volta dentro do dispositivo, não coloque o Painel de volta e, em seguida, ligue a Wifi.
4. Pressione o botão Redefinir com um pino por 5 segundos (consulte o manual).
5. Coloque de volta a tampa lateral.
6. Tente reconectar seu dispositivo ao Pocket Wi-Fi.