

# INSTRUCTION for the 포켓 WiFi(GL04Pver1.0)

## Korean Instruction for Pocket WiFi GL04

### 1. 배터리 충전

- a) 콘센트로 완전 충전까지 3 시간 소요
- b) PC(USB) 연결  
완전 충전까지 7.5 시간 소요

### 2. 전원 켜기/끄기

#### 전원 켜기

전원 스위치를 5 초간 누르면  
3G 또는 LTE 네트워크에 연결됩니다.



#### 전원 끄기

전원 스위치를 5-10 초간 누르면  
3G 또는 LTE 네트워크 연결이 끊깁니다.

포켓 wifi 디스플레이 상에 “Wifi” 인디케이터가 있으면,  
전원 버튼을 1 초간 누르십시오. Wifi 인디케이터가 화면에  
나타납니다.

### 3. 노트북 또는 아이폰/아이패드의 Wi-Fi 설정

#### a) 노트북

- “시작 메뉴”에서 제어판을 선택
- “네트워크 및 공유센터”를 선택하고 네트워크에 연결하기  
클릭.
- 포켓 Wifi 뒷면에 있는 SSID “GL04P-xxxx”를 선택하고  
연결을 클릭.
- 포켓 Wi-Fi 기기 뒷면에 있는 WPA 키를 입력. 그리고 저장.

#### b) For 아이폰/아이패드

- 설정-일반-네트워크를 차례로 누르고 Wi-Fi를 선택.
- 포켓 wifi 뒷면에 있는 SSID “GL04P-xxxx”를 선택하고  
연결을 클릭.
- 포켓 Wi-Fi 기기 뒷면에 있는 WPA 키를 입력. 그리고 저장.

#### 4. 포켓 Wi-Fi 초기화

전원 버튼 문제 발생 시,  
10 초간 전원 버튼을 누릅니다.  
그리고 Wifi 의 전원을 켜고  
초기화 버튼을 누릅니다.



#### 반납 체크리스트

1. 포켓 Wi-Fi 기기.
2. AC 충전기
3. USB 케이블
4. 본 설명서

#### - 금지 사항 -

- 포켓 Wi-fi 를 개봉하지 마십시오.
- 기기로 부터 SIM 카드를 제거하지 마십시오.
- 일본 외 국가에서 기기를 사용하지 마십시오. 사용시 로밍 비용이 청구되며 이 금액은 한도가 없습니다.

※ 지원센터  
전화 03-4455-3935

연결이 안되면 080-3452-7100 으로 연락해 주십시오