

# **INSTRUÇÕES para o Pocket Wi-Fi (GL04Pver1.0)**

Portegese Instruction for Pocket WiFi GL04

## **1. Recarga da Bateria**

- a) A partir de uma tomada na parede.  
Carga completa leva 3 horas
- b) A partir de um computador (USB)  
Carga completa em 7h30



## **2. Ligar/Desligar**

Ligar

Pressione Power SW por 5 segundos e, em seguida, Conectar Rede 3GorLTE.

Desligar

Pressione Power SW por 5 a 10 segundos e, em seguida, Desconectar Rede 3GorLTE.

Se há um indicador "Wifi" no visor do Pocket Wi-Fi, pressione o botão por 1 segundo e, em seguida, aparecerá o indicador de Wi-fi na tela.

## **3. Configurar o Wi-Fi Para Laptop ou iPhone/iPad**

### **a) Para Laptop**

- Selecione o Painel de Controle a partir do "Menu Iniciar"
- Selecione "Central de Redes e Compartilhamentos" e, em seguida, clique em Conectar a Rede.
- Selecione SSID "GL04P-xxxx" ou retorne ao Pocket Wi-fi e clique em conectar
- Digite a chave WPA. Sua chave WPA encontra-se na parte de trás do dispositivo do Pocket Wi-fi. Feito isso, salve.

### **b) Para iPhone/iPad**

- Selecione o ícone Configurações e Geral, em seguida, toque em "Rede" e em Wi-Fi.
- Selecione SSID "GL04P-xxxx" ou retorne ao Pocket Wi-fi e clique em conectar.
- Digite a chave WPA. Sua chave WPA WEP encontra-se na parte de trás do dispositivo do Pocket Wi-fi. Feito isso, salve

#### 4. Redefinir o Pocket Wi-Fi

Caso apresente algum problema, e o dispositivo possuir um botão Power, clique neste botão por mais do que 10 segundos. Em seguida, ligue novamente o botão Power do Wi-Fi e pressione o botão Reset.



#### Checklist de Devolução

1. Dispositivo Pocket Wi-Fi
2. Carregador AC
3. Cabo USB
4. Este Manual

#### - Ações Proibidas -

- Não abra o Pocket Wi-Fi.
- Não remova o SIM Card do dispositivo.
- Não use o dispositivo fora do Japão. Se usá-lo fora do Japão, será cobrada uma taxa de roaming sem limitação máxima.

✂Central de Suporte

Fone: 03-4455-3935

Caso não consiga conectar, entre em contato conosco.

Fone: 080-3452-7100