

วิธีการใช้งาน Pocket WiFi(GL04Pver1.0)

Thai Instruction for Pocket WiFi GL04

1. ชาร์จแบตเตอรี่

- ก) จากปลั๊กตัวเมียที่ผนัง การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มใช้เวลา 3 ชั่วโมง
- ข) จากพีซี (ผ่านช่องเสียบUSB) ชาร์จจนเต็มใช้เวลา 7.5 ชั่วโมง

2. เปิด/ปิดเครื่อง

เปิดเครื่องใช้งาน

กดสวิทช์เปิด-ปิดค้างไว้ 5 วินาที จากนั้น

เชื่อมต่อเครือข่าย 3G หรือ LTE

ปิดเครื่อง

กดสวิทช์เปิด-ปิดค้างไว้ 5-10 วินาที จากนั้น

ออกจากเครือข่าย 3G หรือ LTE



หากมีสัญลักษณ์ "WiFi" ปรากฏบนจอภาพของเครื่อง Pocket Wifi

โปรดกดปุ่มเปิด-ปิดค้างไว้ 1 วินาที จากนั้นก็จะปรากฏสัญลักษณ์ Wifi บนจอภาพ

3. ตั้งค่า Wi-Fi สำหรับแล็ปท็อป หรือ ไอโฟน/ไอแพด

ก) สำหรับแล็ปท็อป

- เลือก Control Panel จากเมนู "Start Menu"
- เลือก "Network and Sharing Center", จากนั้น คลิก Connect to Network.
- เลือก SSID "GL04P-xxxx" หรือด้านหลังของเครื่อง pocket wifi จากนั้น คลิก connect.
- ป้อนข้อมูล WPA key เข้าไป WPA key ของคุณอยู่ที่ด้านหลังของเครื่อง Pocket Wi-Fi จากนั้น Save.

ข) สำหรับไอโฟน/ไอแพด

- เลือกไอคอน Settings แล้วเลือก General, จากนั้นแตะ "Network" แล้วก็ Wi-Fi
- เลือก SSID "GL04P-xxxx" หรือด้านหลังของเครื่อง pocket wifi จากนั้นคลิก connect.
- ป้อนข้อมูล WPA key เข้าไป WPA key ของคุณอยู่ที่ด้านหลังของเครื่อง Pocket Wi-Fi จากนั้น Save.

4 . การรีเซ็ต Pocket Wi-Fi

ถ้าคุณประสบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปุ่มเปิด-ปิด
กรุณากดปุ่มเปิด-ปิดค้างไว้เกิน 10 วินาที
จากนั้นให้เปิดสวิตช์ Wifi
และกดปุ่มรีเซ็ต



รายการสิ่งที่ต้องส่งคืน

- เครื่อง Pocket Wi-Fi
- เครื่องชาร์จ AC
- สาย USB
- คู่มือเล่มนี้

- ข้อที่ห้ามกระทำ -

- ห้ามแกะเครื่อง Pocket Wi-fi ออกดู
- ห้ามถอด SIM Card ออกจากตัวเครื่อง
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์นอกประเทศญี่ปุ่น ถ้าคุณใช้อุปกรณ์นั้นนอกญี่ปุ่น
คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรมมิ่ง(roaming fee)
แบบไม่มีขีดจำกัดการใช้งานสูงสุด

※ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
โทรศัพท์ 03-4455-3935

หาก你不能ติดต่อได้ กรุณาโทรไปที่เบอร์ 080-3452-7100