

# HTC EVO 使用说明

## (Chinese INSTRUCTION for HTC EVO)

### 1.如何拨打电话

拨打国际电话

0037-611 + 国家代码 + 区号 + 号码 + #

拨打国内电话

0037-611 + 日本国内电话号码

( 0037-611-03-1234-5678,0037-611-080-2345-0987)

或

如果您使用直拨电话号码，将收取 42 日元/分钟的费用。

03-345-1234 或 080-1234-1234 等。

2. 发送短信给日本以外地区的手机将收取 100 日元/条的费用，我们推荐您使用电子邮件作为替代方案。

### 3.Wi-Fi 共享设置

- 1) 前往“设置” > “无线与网络”。
- 2) 前往“Wi-Fi 共享设置”，获取 WAP 代码。
- 3) 返回到“无线与网络”。选择“WIMAX(40MBPS)”
- 4) 选择“Wi-Fi 共享”

### 4.键盘

本电话已配置为英文语言，但您可以输入日文。如果您仅使用英文，请检查键盘左下方的输入模式。

“文 字”。

あ A 1 请选择 A 或 1 进行英文输入。

### 5.重置电话

基于安全考量，请当您退还电话前将其重置。

前往 设置>SD 和电话存储>重置出厂数据

## 6. 额外电池

HTC EVO 支持 Wi-Fi 共享，但需要较多的电量供应。  
请使用额外电池

- 1) 为电池充电  
连接 AC 充电器和电池，插入至墙壁插座。完全充满需要约 7 小时。
- 2) 为 HTC EVO 充电  
使用 USB 线缆将电池与 HTC EVO 进行连接。  
按下电池按钮，开始充电。

### 退还设备清单

- 1) 手机
- 2) AC 充电器
- 3) USB 线缆
- 4) 本用户手册

### - 禁止的操作 -

- 不要安装越狱插件，如果您这么做，所有的费用将有您承担（恢复、所有的数据包传输费用等）。
- 不要在日本以外的地区使用本设备。如果您使用，您将支付高额漫游费用。

※ 客户支持中心  
电话 03-4455-3935

如果您无法连接，请拨打下方电话。  
电话 080-3452-7100