

HTC EVO 使用說明

Taiwanese Instruction for HTV EVO

1. 如何撥打電話

國際電話撥打方式

0037-611 + 國碼 + 區碼 + 電話號碼+ #

國內電話撥打方式

0037-611 + 日本電話號碼

(0037-611-03-1234-5678,0037-611-080-2345-0987)

或

若用直播電話，每分鐘須收取 42 日圓。

03-345-1234 或 080-1234-1234 等等。

2. 向日本國外發送簡訊每封須收取 100 日圓，我們建議您使用電子郵件代替。

3. 可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定

- 1) 開啓設定應用程式 > 「無線與網路」
- 2) 輕觸「數據連線與可攜式無線基地台」，獲取 WAP 密碼。
- 3) 回到「無線與網路」，選擇 WIMAX(40MBPS)
- 4) 勾選「數據連線與可攜式無線基地台」

4. 鍵盤

此手機設定為英文介面，但仍然可以輸入日文。若你只要使用英文輸入，請在鍵盤的左下方切換輸入語言。

“文 字“

あ A 1 請選擇 A 或 1 以用英文輸入。

5. 重設手機

為了您的隱私著想，請在歸還前將手機重設為原廠設定。

開啓「設定」應用程式 > 「備份與重設」 > 「重設為原廠設定」

6. 行動電源

HTC EVO 支援可攜式 Wi-Fi 無線基地台功能，但使用此功能需要耗費龐大電量，請您使用行動電源。

- 1) 替行動電源充電
將行動電源連接上 AC 充電器，並插入插座開始充電，充滿需約 7 小時。
- 2) 用行動電源替 HTC EVO 充電
將 HTC EVO 用 USB 傳輸線連接上行動電源，按下行動電源的按鈕即開始充電。

歸還物品清單

- 1) 手機本體
- 2) AC 充電器
- 3) USB 線
- 4) 本說明手冊

- 嚴禁行為 -

- 請勿安裝 ROOT，否則須收取所有費用。

(回復費用及所有封包傳送費用等)

- 請勿在日本以外地區使用。如果在日本以外地區使用，您將必須負擔高額的國際漫遊服務費。

※ 服務中心

電話 03-4455-3935

要是無法連線請撥打以下電話

電話 080-3452-7100