

# iPhone 和 SIM 卡使用说明

## Chinese Instruction for iPhone & SIM

### 1.如何拨打电话

拨打国际电话

0037-611 + 国家代码 + 区号 + 号码 + #

拨打国内电话

0037-611 + 日本国内电话号码

( 0037-611-03-1234-5678,0037-611-080-2345-0987)

或

如果您使用直拨电话号码，将收取 42 日元/分钟的费用。

03-345-1234 或 080-1234-1234 等。

2.向日本以外地区发送短信将收取 100 日元/条的费用，我们推荐您使用电子邮件作为替代方案。

3.不要使用直拨电话号码，例如 010、03-345-1234 或 080-1234-1234 等。

如果您使用直拨电话号码，将收取 42 日元/分钟的费用。

4.不要用作笔记本电脑调制解调器（Softbank 不允许将 iPhone 用于笔记本电脑调制解调器）

### 5.用户支持中心

电话 080-3452-7100（免费通话）

6.用于 Android SIM 卡的 APN 设置(iPhone SIM 卡无需此设置)

A P N open.mopera.net

用户 ID 无

密 码 无

退还iPhone和数据卡的清单  
当您退还iPhone和数据卡时，为使您清晰了解需退还的物件，请使用本清单。

## iPhone

- 1) iPhone手机
- 2) Apple USB电源适配器
- 3) 连接到USB线缆的底座连接器
- 4) 说明手册

### - 禁止的操作 -

- 不要安装越狱插件，如果您这么做，所有的费用将有您承担（恢复、所有的数据包传输费用等）。
- 不要从 iPhone 中移除 SIM 卡。
- 不要在日本以外的地区使用本设备。如果您使用，您将支付高额漫游费用。

※ 客户支持中心  
电话 03-4455-3935

如果您无法连接，请拨打下方电话。  
电话 080-3452-7100